

PUFAS MC Vinyl-Textil-Kleber instant

Hochwertiger, schnelllöslicher Methylcellulose-Kleister.

Anwendungsbereich: Zum Verkleben von Vinyl- und Vinylschaumtapeten, allen Arten von Textiltapeten, Glasfasertapeten, papierkaschierten Glasfasertapeten sowie allen schweren Tapeten.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Dispersionspulver
Schüttgewicht:	ca. 0,45 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in ca. 3 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	200 - 300 ml/m ²

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *PUFAS Füllspachtel innen* oder *pufamur Super-Haftspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *PUFAS Flecken-Decker* isoliert werden. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es besonders bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit *PUFAS Tapeten-Wechselgrund* zu grundieren.

Verarbeitung: *PUFAS MC Vinyl-Textil-Kleber instant* unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 3 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Bei Auftrag auf die Tapete:

Die Tapete gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Einweichdauer wird die Tapete wie gewohnt auf Stoß verklebt und mit einer Tapezierwalze angedrückt.

Bei Auftrag auf den Untergrund (nur bei Textiltapeten):

Zugeschnittene Tapetenbahn ca. 5 Minuten vor dem Ankleben auf der Rückseite leicht anfeuchten, um Blasenbildung zu vermeiden. *PUFAS MC Vinyl-Textil-Kleber instant* mit einer Lammfellrolle gleichmäßig in Tapetenbreite von 1 - 2 Bahnen auftragen. Danach Tapete ins Kleisterbett einlegen und andrücken. Stöße nach kurzer Zeit mit einem glatten Nahtroller nachbehandeln.

Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen wird ein Zusatz von 20 % *PUFAS Wandbelags- und Bordürenkleber* empfohlen. Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.

Zement- und kalkbeständig.

Nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten!

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Kleisterreste sofort mit Wasser abwaschen.

Ansatzverhältnis:

für	Ansatz	Wassermenge pro 200-g-Paket	200-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	50 - 70 m ²
Auftrag auf die Tapete	1 : 20	4 l	20 - 25 m ²
Auftrag auf den Untergrund	1 : 15	3 l	15 - 20 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern!

Artikel-Nr.: 04

Gebindegrößen: Faltschachtel à 200 g