

PUFAS Universal-Fixierung PT 41

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Fixierung für PVC- und CV-Beläge.

Anwendungsbereich:	<i>PUFAS Universal-Fixierung PT 41</i> eignet sich zum Fixieren von PVC/CV-Belägen und Teppichböden mit Jute-, Textil- und Schaumrücken. Die Verklebung kann auf allen Untergründen im Innenbereich wie Fliesen, Zementestrich, PVC-Belägen, Fußbodenausgleichsmasse usw. erfolgen. Stuhlrollengeeignet für Belastungen durch Rollen nach DIN 68131. Auch einsetzbar für beheizte Fußbodenkonstruktionen.										
Technische Daten:	<table border="0"> <tr> <td>Rohstoffbasis:</td> <td>Kunstharzdispersion, Naturharzderivate, Füllstoffe</td> </tr> <tr> <td>pH-Wert:</td> <td>8 - 9</td> </tr> <tr> <td>Dichte:</td> <td>ca. 1, 2 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Verbrauch:</td> <td>200 - 300 g/m³</td> </tr> <tr> <td>GISBAU GISCODE:</td> <td>D 1</td> </tr> </table>	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Naturharzderivate, Füllstoffe	pH-Wert:	8 - 9	Dichte:	ca. 1, 2 g/cm ³	Verbrauch:	200 - 300 g/m ³	GISBAU GISCODE:	D 1
Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Naturharzderivate, Füllstoffe										
pH-Wert:	8 - 9										
Dichte:	ca. 1, 2 g/cm ³										
Verbrauch:	200 - 300 g/m ³										
GISBAU GISCODE:	D 1										
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig, feuchtigkeitsbeständig und frei von Trennmitteln sein. Risse, Löcher und Unebenheiten mit <i>PUFAS Fußbodenausgleichsmasse</i> ausgleichen. Stark saugende und sandende Untergründe mit <i>PUFAS Tiefengrund LF</i> vorbehandeln. Parkett muß eine absolut wasserfeste Versiegelung aufweisen.										
Verarbeitung:	<p><i>PUFAS Universal-Fixierung PT 41</i> mit einer Rolle oder einem Zahnspachtel (Zahnung A2) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Den zugeschnittenen Bodenbelag in das Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken.</p> <p>Bei der Verklebung von PVC- oder CV-Belägen auf nicht saugenden Untergründen muß der aufgetragene Klebstoff vor der Verlegung vollständig ablüften. Die Fixierung darf keine Fäden mehr ziehen und muß sich leicht klebrig anfühlen.</p> <p>Kanten und Stöße eventuell beschweren. Die Verlegerrichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten.</p> <p>Kleberückstände sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!</p> <p>Bei späterer Entfernung des Bodenbelages können Klebstoffreste durch Einweichen mit Wasser unter Zusatz von <i>PUFAS Tapetenablöser</i> (Einwirkzeit ca. 15 Minuten) entfernt werden. Danach die angelöste Fixierung mit einem Spachtel abschieben und die gesamte Fläche gründlich mit Wasser nachwaschen.</p>										
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!										
Artikel-Nr.:	058										
Gebindegrößen:	<table border="0"> <tr> <td>PE-Dose à</td> <td>750 g</td> </tr> <tr> <td>PE-Eimer à</td> <td>3 kg</td> </tr> <tr> <td>PE-Eimer à</td> <td>5 kg</td> </tr> <tr> <td>PE-Eimer à</td> <td>10 kg</td> </tr> </table>	PE-Dose à	750 g	PE-Eimer à	3 kg	PE-Eimer à	5 kg	PE-Eimer à	10 kg		
PE-Dose à	750 g										
PE-Eimer à	3 kg										
PE-Eimer à	5 kg										
PE-Eimer à	10 kg										