

# PUFAS Vliestapeten-Kleister

Für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik.

**Anwendungsbereich:** Hervorragend geeignet zum Verkleben aller Tapetenarten auf Vliesträger – z. B. für Vinyltapeten, geprägte und strukturierte Tapeten sowie alle handelsüblichen Vliestapeten. PUFAS Vliestapeten-Kleister ist ideal eingestellt für Tapeziergeräte und Bürstenauftrag, lässt sich aber auch mit der Rolle geschmeidig verarbeiten.

- Produkteigenschaften:**
- aus reiner Methylcellulose mit Kunstharz für hohe Klebkraft
  - instant – nach 5 Minuten gebrauchsfertig
  - saubere Verarbeitung
  - hohe Anfangshaftung
  - gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
  - transparent auftrocknend
  - kalk- und zementbeständig

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Kunstharzpulver
Schüttgewicht:	0,55 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss trocken, eben, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit PUFAS Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit PUFAS Füllspachtel innen oder pufamur Super-Haftspachtel SH 45 ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit PUFAS Tiefengrund LF verfestigen. Stark saugende Untergründe vorkleistern (Ansatz 1:40) oder ebenfalls grundieren. Zum Ausgleich von Farbtonunterschieden des Untergrundes empfiehlt sich ein Voranstrich mit PUFAS Tapetengrund weiß. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit PUFAS Isolierspray isoliert werden.

**Ansatz:** PUFAS Vliestapeten-Kleister unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

**Verarbeitung:** **Auftrag auf die Tapetenrückseite:**  
PUFAS Vliestapeten-Kleister mit dem Tapeziergerät oder der Bürste auf die Rückseite der Vliestapete auftragen, die dann ohne Weichzeit verklebt wird.

**Auftrag auf den Untergrund:**  
Bei der Wandklebetechnik PUFAS Vliestapeten-Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1-2 Tapetenbahnen satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Vliestapete direkt in das frische Kleisterbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

**Hinweise:** Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Nicht unter +5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleisterrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Ansatzverhältnis:**

für	Ansatz	Wassermenge pro 200-g-Paket	200-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	60 – 80 m <sup>2</sup>
Wandklebetechnik mit der Rolle	1 : 15	3 l	15 – 20 m <sup>2</sup>
Bürste oder Tapeziergerät	1 : 20	4 l	20 – 25 m <sup>2</sup>

## Technische Information

---

<b>Lagerung:</b>	Kühl und trocken lagern.
<b>Artikel-Nr.:</b>	425
<b>Gebindegrößen:</b>	Faltschachtel à 200 g