



Walocel® roll-plus Vlieskleber

Schnelllöslicher, konservierungsmittelfreier Spezialklebstoff für Vliestapeten

Anwendungsbereich:

Walocel® roll-plus Vlieskleber eignet sich hervorragend zum Verkleben von Vlies-tapeten mit der neuen Wandklebetechnik (Kleisterauftrag auf die Wand) oder für den traditionellen Kleisterauftrag (auf die Tapete) und zum Kleben von schweren Wandbelägen, wie z.B. Textiltapeten, Glasfasergewebe, Prägetapeten, Vinyltapeten u. ä.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether, Polyvinylacetatpulver
 Schüttgewicht: ca. 0,50 g/cm³
 pH-Wert: ca. 8
 Löslichkeit: in 3 Minuten gebrauchsfertig
 Verbrauch: 200 - 300 ml/m²

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit Füllspachtel innen ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit Tiefengrund LF vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit einem Flecken-Decker-Isolierspray isoliert werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit einem Tapetengrund weiß.

Verarbeitung:

Walocel® roll-plus Vlieskleber unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 3 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Auftrag auf den Untergrund: Bei der modernen Wandklebetechnik - z.B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und bei vielen anderen Wandbelägen - empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den angerührten Walocel® roll-plus Vlieskleber mit einer kurzflorigen Lammfellrolle in der Breite von 1 - 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn direkt in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken.

Bei Auftrag auf die Tapeten: Die Tapeten gleichmäßig mit Walocel® roll-plus Vlieskleber einstreichen und zusammenlegen. Nach ausreichender Weichzeit die Tapeten auf Stoß verkleben und andrücken.

Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfehlen wir einen Zusatz von einer 750 g Dose Wandbelags- und Bordürenkleber pro Päckchen angerührtem Walocel® roll-plus Vlieskleber. Bei der Verklebung von trocken abziehbaren Vliestapeten sollte auf diesen Zusatz jedoch verzichtet werden, da hierdurch das leichte Abziehen der Vliestapete beim Tapetenwechsel beeinträchtigt werden könnte.

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis:

Einsatzgebiete	Ansatz	Wassermenge pro-200-g-Paket	200-g-Paket reicht für
Auftrag auf den Untergrund * Vliestapete * Glasfasertapeten - polykasch.	1 : 15	3	15 - 20 m ²
Auftrag auf die Tapete: * Vinyltapeten * Gewebe-/Textiltapeten * schwere Tapeten	1 : 20	4	20 - 25 m ²

Lagerung:

Kühl und trocken lagern!

Artikel-Nr.:

48301

Gebindegrößen:

Faltschachtel à 200 g